


MOTORE 18000 P 48:1

POS	CODICE	DESCRIZIONE	QTA
1	TR5229	VITE FISSAGGIO COPERCHIO + RONDELLA / FIXING BOLT + GASKET	04
2	TR18506	COPERCHIO / COVER	01
3	TR18507	RETE FILTRO / FILTER NET	01
4	TR18508	ELEMENTO FONOASSORBENTE / CARTRIDGE	01
5	TR18501	CAPPUCCIO / CAP	01
6	TR18502	OR CAPPUCCIO / OR	01
7	TR20806	DADO M8 / BOLT	01
8	TR18514	RONDELLA SCARICATA SPOLETTA / UPPER WASHER	02
9	TR18572	DISTANZIALE SPOLETTA / SPACER REVERSAL	01
10	TR18503	SPOLETTA / FUSE	01
11	TR77422	LUBRORING SPOLETTA / LUBRORING	02
12	TR18513	ASTINA INVERSIONE SUPERIORE / PILOT SPINDLE	01
13	TR18504	CAMICIA PER SPOLETTA / SEAL FUSE	01
14	TR18505	OR PER CAMICIA / OR SEAL	04
15	TR18540	CORPO DISTRIBUTORE / DISTRIBUTOR BODY	01
16	TR18541	VITE / TIE-ROD FOR DISTRIBUTOR	04
17	TR18509	TASTATORE / TRACER POINT	02
18	TR18510	MOLLA TASTATORE / SPRING	02
19	TR18511	OR CORPO TASTATORE / OR, TRACER POINT BODY	02
20	TR18512	CORPO PORTA TASTATORE / BODY TRACER POINT	02
21	TR18520	BOCCOLA BRONZO BASSA / BUSH	01
22	TR18515	DISTANZIALE PARACOLPI / SPACER CAUCCIU	01
23	TR18179	BLOCCETTO INVERSO / REVERSAL CONTROL SYSTEM	01
24	TR18519	GUARNIZIONE FLEXOID / FLEXOID GASKET	01
25	TR12107	ANELLO TENUTA INTERNO / SEAL RING	01
26	TR18521	FLANGIA SUPERIORE / UPPER FLANGE	01
27	TR18615	VALVOLA DI SFIATO SOVRAPRESSIONE / PNEUMATIC SAFETY VALVE	01
28	TR5218	DADO FISSAGGIO A CALOTTA / FIXING NUT MOTOR	06
29	TR18581	RONDELLA SPACCATA	06
30	TR18580	RONDELLA PIANA / WASHER	06
31	TR3214	TAPPO CONICO 3/8" / CONICAL PLUG 3/8"	04
32	TR18530	BOCCOLA BRONZO INTERA / INTERNAL BRASS BUSH	01
33	TR18529	SEEGER BOCCOLA / SEEGER FOR BUSH	01
34	TR18534	GUARNIZIONE CILINDRO / O-RING FOR CYLINDER	01
35	TR18522	CILINDRO ARIA / AIR CYLINDER	01
36	TR18545	OR TUBO ARIA / OR AIR HOSE	04
37	TR18544	TUBO COMUNICAZIONE ARIA / AIR HOSE	02
38	TR18536	ASTINA INVERSIONE / SMALL SHAFT	01
39	TR18531	PISTONE ARIA / AIR PISTON	01
40	TR18532	LUBRORING PISTONE 8725 / LUBRORING PISTON GASKET 8725	02
41	TR18533	RONDELLA PISTONE / WASHER	01
42	TR18537	BUSSOLA PER MOLLA / BUSH FOR SPRING	01
43	TR18538	MOLLA INVERSIONE / INVERSION SPRING	02
44	TR18539	ASTINA INVERSIONE INFERIORE / FINAL SPRINDLE	01
45	TR18535	ALBERO CAVO / SHAFT	01
46	TR18527	SEEGER FLANGIA INFERIORE E50 / STOP SEEGER	01
47	TR18524	ANELLO DI TENUTA M54535 / SEAL GASKET M54535	01
48	TR18523	BUSSOLA ALLINEAMENTO / BUSH	01
49	TR18525	OR PER BUSSOLA OR147 NBR / OR FOR BUSH OR147 NBR	01
50	TR18526	LUBRORING BOCCOLA / LUBRORING BUSH LRC	01
51	TR18543	FLANGIA INFERIORE / LOWER FLANGE	01
52	TR18542	VITI TIRANTI MOTORE M10X120 / TIE ROD	06



**POMPANTE VERNICE 18000 P 48:1**

POS	CODICE	DESCRIZIONE	QTA
53	TR18546	GIUNZIONE / JOINT	1
54	TR18554	DISTANZIALE / SPACER	1
55	TR18570	MOLLA DI SICUREZZA / PROTECTION SPRING	1
56	TR18548	PRESSAPACCO / PRESSURE WASHER	1
57	TR18569	BOCCOLA AUTOLUBRIFICATA 48:1 / BUSH NUT 48:1	1
58	TR18550	PACCO SUPERIORE 48:1 / UPPER PACKING	1
59	TR18551	CORPO CENTRALE / CENTRAL BODY	1
60	TR18549	TIRANTE M12 / TIE-ROD	4
61	TR664861	VALVOLA COMPLETA / COMPLETE VALVE	1
62	TR18547	PISTONE 48:1 / PISTON 48:1	1
63	TR18557	FERMO SFERA / BALL STOP	1
64	TR18558	SFERA INOX DIAM.18 / S.STEEL BALL DIAM.18	1
65	TR18560	SEDE CARBURO / SEAT CARBIDE	1
66	TR18559	RONDELLA / WASHER	1
67	TR18561	PRESSA SEDE CARBURO / SEAT PRESS CARBIDE	1
68	TR18556	OR PTFE SUPERIORE OR3250 / OR PTFE UPPER OR3250	1
69	TR18552	CORPO INTERMEDIO / INTERMEDIAL BODY	1
70	TR18553	MOLLA / SPRING	1
71	TR18562	PACCO INFERIORE 48:1 / LOWER PACKING	1
72	TR18555	OR PTFE INFERIORE OR3231 / OR PTFE LOWER OR3231	1
73	TR18563	CORPO INFERIORE / LOWER BODY	1
74	TR18564	FERMO SFERA COMPLETO / BALL STOP COMPLETE	1
75	TR18565	SFERA VALVOLA ASPIRAZIONE DIAM.30 / SUCTION BAL VALVE DIAM 30	1
76	TR18566	RONDELLA A DISEGNO / WASHER	1
77	TR18567	SEDE SFERA VALVOLA ASPIRAZIONE / SEAT CARBIDE	1
78	TR18568	CORPO ASPIRAZIONE / SUCTION BODY	1
79	TR10117	CAMICIA D'ENTRATA / INLET SEAL	1

TR18565*	Kit Valvola Aspirazione / Suction Valve Kit P. 74-75-76-77-78-79	1
TR18557K**	Kit Valvola Compressione / Compression Valve Kit P. 63-64-65-66-67	1
TRK4866M***	Kit guarnizioni MOTORE 8-11-14-24-34-36-40-46-47-48-49-50	P.6- 1
TRK4825P	Kit guarnizioni POMPANTE P.58-68-71-72	1

CAR66	CARRELLO	1
RUOT40	RUOTA	1